

## Instructions: PolyPro 3™ Deluxe Class A RV Cover

### ⚠️ WARNING!

Installation is best done with two people and on most RVs requires working from the roof of the RV. **Never install on a windy day or when the RV roof is slippery. Please take care when you are on a ladder or the roof.**

### CAUTION

Installation and removal is safer and easier when done by two people. **Please consult your RV owners manual.**

### Tools Needed:

- Scissors
- Matches or lighter (optional)
- Screwdriver (usually Phillips head) for roof antennas

### Installation

**1.** Cover or tape any sharp edges on your RV that could wear against your RV cover. Be sure to lower any roof antennas.

**2.** On smaller RVs your cover can be installed with ladders but on most RVs it's easiest to install your cover from the roof. Carefully climb up on the roof and have a friend hand you the cover in its storage bag. At the front of your RV carefully remove your cover from its storage bag. With the Classic logo to the front of your RV (The cover should be packed so that the front is at the outside of the roll) unroll the cover down the length of the roof. Drop the front of your cover over the front of your RV then carefully and slowly move toward the back or your RV spreading out your cover and letting the sides fall down the sides of your RV.

Climb down the rear ladder and locate the ladder cap. (The cap helps keep the top of the ladder from stressing the cover). Fit it over the ladder top and attach it to the rungs with the hook and loop straps. Now pull the back end of the cover down the back of your RV.

**3.** Zip all the panels closed on your cover then pull the elasticized corners down over both bumpers of your RV.

**4.** Tie an end of the supplied rope onto one of the D-rings along the bottom hem. Put a small rock in the provided toss bag, close the top and tie the free end of the rope to the bag D-ring. Toss the bag and rope under your RV to the D-ring on the opposite side. Take the rope off the bag and, allowing enough to make a knot, cut it off and tie it to the D-ring. Repeat with the remaining D-rings.

To keep the rope ends from fraying you can carefully melt the ends with a match or lighter.

**5.** Adjust the strap length on the white tension panels across the front and back to fit your RV. Don't over tighten—the straps should be snug, not drum tight. To attach the straps into the side-release buckles just insert the clip into the buckle. To release the buckle press the buttons on both sides and pull the clip out of the buckle.

### Use and Storage

The sides of your cover can be unzipped for access to the doors, engine or storage areas. The panels can be rolled up and held in place with the hook and loop straps toward the top of each panel.

A handy storage bag is provided. To fit it in the bag fold your cover and roll the cover tightly rather than stuffing it. Never store a wet cover in the storage bag or confined area as the cover can be damaged by mildew.

### Care

Spot clean with water, a mild soap and a sponge. Don't use abrasive cleaners or brushes.



# Mode d'emploi: Housse de luxe pour véhicule récréatif de classe A PolyPRO 3™

**OVER  
DRIVE**  
BY CLASSIC ACCESSORIES

## ⚠ AVERTISSEMENT!

Il est recommandé que deux personnes effectuent l'installation et sur la plupart des VR il est nécessaire de procéder à l'installation en se tenant sur le toit du VR. **Il est recommandé que deux personnes effectuent l'installation. Ne jamais installer la housse par grand vent ou si le toit du VR est glissant ou mouillé. Faites preuve de prudence lorsque vous êtes sur une échelle ou sur le toit.**

## ATTENTION

L'installation et le retrait de la housse s'effectuent plus facilement et avec moins de risques avec deux personnes. **Veillez vous référer au manuel d'utilisation du VR.**

## Outils nécessaires

- Ciseaux
- Allumettes ou briquet (en option)
- Tournevis (le plus souvent à tête cruciforme Phillips) pour antennes de toit.

## Installation

1. Couvrez ou appliquez du ruban adhésif en toile sur les bords pointus du véhicule récréatif qui risquent d'user la housse. Assurez-vous de baisser toutes les antennes.
2. Sur les VR de plus petite taille, votre housse peut être installée en vous plaçant sur une échelle mais sur la plupart des VR il s'avérera plus facile de l'installer en grimpant sur le toit. Grimpez avec précaution sur le toit et demandez à votre assistant de vous donner le sac contenant la housse. À l'avant du VR, retirez avec précaution la housse de son sac. Avec le logo Classic à l'avant du VR (la housse doit être emballée de manière à ce que l'avant se trouve à l'extérieur du rouleau), déroulez la housse afin qu'elle couvre toute la longueur du toit. Laissez tomber l'avant de la housse devant le VR puis reculer lentement avec précaution vers l'arrière du VR, tout en étalant la housse et en laissant les côtés tomber le long des côtés du VR.  
Descendez du toit par l'échelle arrière et cherchez le protecteur d'échelle (le protecteur évite que la housse ne s'accroche sur l'échelle). Installez-le sur le dessus de l'échelle et fixez-le aux barreaux à l'aide des bandes autoagrippantes. À présent, tirez sur l'arrière de la housse pour la faire descendre afin qu'elle recouvre toute la partie arrière du VR.

3. Fermez toutes les fermetures à glissière de la housse, puis tirez sur les coins élastiques afin qu'ils recouvrent les deux pare-chocs du VR.
4. Attachez une extrémité de la corde fournie à un des anneaux en D le long de la bordure de la

housse. Placez une petite pierre dans le sac de lestage fourni, fermez le sac et attachez l'extrémité libre de la corde à l'anneau en D du sac. À présent, lancez le sac et la corde sous le VR jusqu'à l'anneau en D situé de l'autre côté. Saisissez la corde du dessus du sac et, tout en laissant suffisamment de corde libre pour faire un noeud, coupez et attachez-la à l'anneau en D. Répétez l'opération avec les anneaux en D restants.

Pour éviter que les extrémités de la corde ne s'effiloquent, utilisez un briquet ou une allumette afin de brûler avec précaution le bout de la corde.

5. Réglez la longueur des sangles des rabats de tension blancs le long de l'avant et de l'arrière du VR. Ne serrez pas trop—ces sangles devraient être serrées sans être tendues. Pour fixer les sangles aux boucles à décrochage rapide, insérez l'embout mâle dans la boucle. Pour libérer la boucle, pressez les boutons situés de chaque côté puis tirez sur la partie mâle afin de la sortir de la boucle.

## Utilisation et remisage

Vous pouvez laisser les fermetures à glissière ouvertes des sections de toile latérales pour accéder aux portes, au moteur et aux compartiments de rangement. Les sections de toile peuvent être relevées, enroulées vers le haut puis fixées en place à l'aide des bandes autoagrippantes situées au-dessus de chaque section de toile enroulée.

La housse est fournie avec un sac de rangement pratique. Pour ranger la housse dans le sac, pliez-la puis enroulez-la en serrant au lieu de la fourrer dans le sac. Ne jamais placer une housse mouillée dans le sac de rangement ou dans un espace clos car de la moisissure risque de se former et d'endommager la housse.

## Entretien

Nettoyez les taches avec de l'eau, un savon doux et une éponge. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ni de brosses abrasives.



# Instrucciones: Cubierta de lujo para vehículo recreativo clase A PolyPRO 3™

**OVER  
DRIVE™**  
BY CLASSIC ACCESSORIES

## ⚠ ¡ADVERTENCIA!

Es conveniente que dos personas realicen la instalación y la mayoría de los vehículos recreativos requiere que se trabaje desde el techo. **Nunca instale la cubierta en un día de mucho viento ni cuando el techo del vehículo recreativo esté resbaladizo. Tenga cuidado al subirse a una escalera o al techo.**

## PRECAUCIÓN

La instalación y desinstalación se realizan de manera más segura y fácil entre dos personas. **Por favor, consulte el manual del propietario de su vehículo RV.**

## Herramientas necesarias:

- Tijeras
- Fósforos o encendedor (opcional)
- Destornillador (preferible cabeza Phillips) para antenas de techo.

## Instalación

1. Cubra o coloque cinta adhesiva sobre los bordes filosos del vehículo recreativo que puedan desgastar la cubierta por contacto. Asegúrese de bajar las antenas del techo.

2. En vehículos recreativos más pequeños, la cubierta puede instalarse con escaleras, pero en la mayoría de vehículos recreativos es más fácil instalar la cubierta desde el techo. Trepe con cuidado al techo y pídale a un amigo que le alcance la cubierta en su bolsa de almacenamiento. Al frente del vehículo recreativo, saque con cuidado la cubierta de la bolsa. Con el logotipo Classic colocado al frente del vehículo recreativo (la cubierta debe estar empacada de manera que el frente esté en el lado exterior del rollo) desenrolle la cubierta a lo largo del techo. Deje caer la parte frontal de la cubierta sobre la parte frontal del vehículo recreativo camine con cuidado y lentamente hacia atrás del vehículo recreativo abriendo la cubierta y dejando que los lados caigan hacia los lados del vehículo recreativo.

Baje por la escalera posterior y encuentre el tope de escalera. (El tope evita que la parte superior de la escalera presione sobre la cubierta). Colóquelo sobre la parte superior de la escalera y acóplelo a los peldaños con las bandas de gancho y lazo. Ahora jale el extremo trasero de la cubierta hacia abajo por la parte trasera del vehículo recreativo.

3. Cierre las cremalleras de todos los paneles de la cubierta y jale las esquinas con elástico hacia abajo encima de los parachoques del vehículo recreativo.

4. Amarre un extremo de la cuerda suministrada a uno de los anillos D del borde inferior. Coloque una pequeña piedra en la bolsa para lastre suministrada, cierre la parte superior y amarre el extremo libre de la cuerda al anillo D de la bolsa.

Arroje la bolsa y cuerda por debajo del vehículo recreativo hacia el anillo D del lado opuesto. Desamarre la cuerda de la bolsa y dejando un tamaño suficiente para hacer un nudo, corte la cuerda y amárrela al anillo D. Haga lo mismo con los otros anillos D.

Para evitar que los extremos de la cuerda se deshilen puede fundir cuidadosamente los extremos con un fósforo o encendedor.

5. Ajuste la longitud

de la correa de los paneles blancos de tensión en las partes frontal y trasera para que se ajusten a su vehículo recreativo. No apriete más de lo necesario. Las correas deben estar ceñidas, pero no excesivamente tensas. Para acoplar las correas en las hebillas de liberación laterales, solamente inserte el broche dentro de la hebilla. Para liberar la hebilla, presione los botones en ambos lados y jale el broche hacia afuera de la hebilla.

## Uso y almacenamiento

Las cremalleras de los lados de la cubierta pueden abrirse para acceder a las puertas, el motor y las áreas de almacenamiento. Los paneles pueden enrollarse hacia arriba y fijarse en su lugar con las bandas de gancho y lazo en el lado superior de cada panel.

Se incluye una bolsa conveniente para guardar la cubierta. Para guardar la cubierta en la bolsa, dóblela y enróllela ceñidamente en lugar de meterla de manera desordenada. Nunca guarde una cubierta húmeda en la bolsa de almacenamiento ni en un área confinada ya que puede sufrir daño por moho

## Cuidado

Lave las manchas de la cubierta con agua, jabón suave y una esponja. No use limpiadores abrasivos ni cepillos.



NO USAR  
JABÓN



COLGAR PARA  
SECAR



NO  
PLANCHAR



RESISTENTE  
AL AGUA



NO GUARDAR  
HÚMEDO